

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY HOLCIM (ČESKO), a.s. PRO ŘIDIČE VOZIDEL NAD 7,5 t platné od 15. 10. 2020

Působnost podmínek: areál společnosti Holcim (Česko), a.s. a (přiměřeně) společností Holcim (Česko), a.s. hrazené cesty, nakládky a vykládky.

Strany:

Cementárna: Holcim (Česko), a.s.

Partner: každá osoba (fyzická, právnická, soukromá), která není zaměstnancem Holcim (Česko), a.s., a je vstupující, vjíždějící, vyskytující se v areálu Holcim (Česko), a.s., včetně Expedice nebo Lomu (dodavatelé, zákazníci, návštěvy, třetí strany).

1. Partner (i jeho smluvní partner) musí:

- seznámit prokazatelně své pracovníky a smluvní partnery s těmito podmínkami, a dodržovat je;
- mít platné elektronické školení řidičů a jako doklad o něm Cementárnou vydanou elektronickou identifikační kartu řidiče (nebo jednorázový kód);
- respektovat dopravní značení, pravidla silničního provozu a maximální rychlostní limit v areálu 20 km/h, popř. nižší, dle místního dopravního značení;
- pohybovat se pouze po určených komunikacích, dodržovat vyznačené zákazy vstupu nebo vjezdu, udržovat oční kontakt s řidiči mobilních prostředků v nejbližším okolí;
- přivést si s sebou ochrannou přilbu s tříbodovým podbradním páskem, ochranné brýle, prachotěsné brýle (v případě přefuku materiálu tlakovým vzduchem), výstražnou vestu, pevnou obuv, a při opuštění kabiny vozidla je používat; při ruční manipulaci používat vhodné rukavice; doporučené jsou kalhoty s dlouhými nohavicemi;
- pro výstup na cisternu vždy použít k tomu určené stabilní přístupové lávky s ochranným zábradlím a dodržovat zákaz práce ve výškách bez ochrany proti pádu (např. při přelézání korby); pokud na nakládacím místě nejsou přístupové lávky k dispozici, při výstupu na cisternu zvednout její ochranné zábradlí;
- být při vykládce palet a při nakládce balených výrobků vždy minimálně 2 metry od vysokozdvizného vozíku (VZV) a jeho vidlí, a vždy tak, aby na něj řidič VZV viděl (udržovat oční kontakt), zcela mimo manipulační prostor vozíku, například v kabině vozu;
- pokud je možné, provést obslužné činnosti, zejména 'kurtování', z úrovně země;
- pokud je nutné na ložnou plochu vystoupit, použít pro výstup na a sestup z návěsu pojízdné schůdky Cementárny; pouze při jejich absenci je povoleno použít přenosný certifikovaný žebřík s protiskluzovými patkami nebo žebřík integrovaný do návěsu;
- být při jízdě, při riziku nehody nebo při riziku převrácení vozidla připoután bezpečnostním pásem;
- zajistit, aby jím používaná vozidla splňovala právně-technické předpisy, a že jeho nákladní vozidla budou na nakládacích místech, ve frontách nebo na parkovištích v areálu Cementárny stát s vypnutým motorem (pokud motor v chodu nevyžaduje technologie nakládky); při zjištění, že tomu tak není u stejného vozidla opakovaně, bude toto považováno za lehké porušení pravidel Cementárny;
- zamezit zneužití vozidla - buď vyndáním klíčů ze zapalování a jejich uschováním nebo uzamčením kabiny, popř. trvalým nepřerušeným dohledem na vozidlo;
- nahlásit každý pracovní úraz, nehodu či nebezpečnou situaci na tel. (416 577) 333
- pro použití telefonu či jiného komunikačního zařízení zastavit jízdu nebo chůzi na bezpečném místě; při chůzi po schodech se přidržovat zábradlí;
- dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm a předcházet úniku látek nebezpečných pro životní prostředí a
- dodržovat všeobecně platné předpisy.

Cementárna žádá Partnery o bezprostřední nahlášení (zákaznickému servisu, obchodnímu zástupci, nebo v naléhavém případě na tel. (416 577) 333) každého pracovního úrazu, nebezpečné situace nebo podmínek, které by mohly vést k pracovnímu úrazu, ohrožení životního prostředí nebo škodě na majetku, a to jak v areálu Cementárny, tak v souvislosti s Cementárnou hrazenou cestou, nakládkou nebo vykládkou zboží.

2. Partner (i jeho smluvní partner) nesmí:

- bezdůvodně se zdržovat v areálu Cementárny,
- vjíždět do Cementárny, jestliže vozidla nejedou pro materiál, nepřpravují materiál nebo větší nářadí, a
- kouřit v areálu Cementárny mimo vyznačená místa.

Bez výslovného povolení (platná elektronická identifikační karta řidiče, platný průkaz pracovníka externí firmy) nebo bez doprovodu či prokazatelného pokynu pracovníka Cementárny, je nepovolaným osobám vstup/vjezd zakázán. Výjimku mají spolujezdcí ve vozidle, za podmínky, že v areálu Cementárny neopustí vozidlo, a že při pohybu vozidla, sklápění nebo jiné rizikové situaci budou připoutáni bezpečnostním pásem. Za toto nese odpovědnost řidič vozidla. Nedodržení tohoto pravidla bude považováno za závažné porušení BOZP.

3. Protože si vážíme vašeho zdraví a životního prostředí a chceme je chránit, pochopíte, že budeme na dodržování těchto pravidel trvale dohlížet a nemůžeme tolerovat jejich porušování.

Nastane-li porušení podmínek (viz body 1, 2), pak Cementárna:

- oznámí tuto skutečnost kontaktní osobě **Partnera**;
- **může uplatnit finanční pokutu, a to za:**
- **závažné porušení pravidel BOZP:**
přímé ohrožení života, **např.:** nepoužití přístupové lávky se zábradlím při pohybu po cisterně nebo nezvednutí zábradlí, pokud u nakládacího/vykládacího místa stabilní lávky nejsou, přítomnost v blízkosti pracujícího/pohybujícího se VZV, práce ve výškách bez ochrany proti pádu (např. přelézáním korby bez jistění), jízda rychlostí > 35 km/h, nepřipoutání se bezpečnostním pásem při jízdě nebo riziku převrácení;
- **finanční pokuta 5 000 Kč.**
- **lehké porušení pravidel BOZP:**
např.: řidič nepoužívá přilbu s tříbodovým podbradním páskem a ochranné brýle, nemá pevnou obuv, jízda rychlostí > 20 km/h a < 35 km/h;
- **finanční pokuta 1 000 Kč.**

3.1 Formy úhrady:

- samostatnou fakturou **Partnerovi**;
- vzájemným zápočtem.

3.2 Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok Cementárny na náhradu škody způsobené porušením povinnosti ze strany **Partnera**.

3.3 Cementárna si dále vyhrazuje právo:

- **vykázat pracovníka Partnera** či jeho smluvního partnera závažně porušujícího bezpečnostní předpisy mimo areál Cementárny,
- ukončit smluvní vztah s partnerem při opakovaném závažném porušení pravidel BOZP,
- **použít vlastní radar** k měření rychlosti a naměřenou rychlost použít jako důkaz.